



## L'ANTI-SÉCURITÉ - STOP - A PROSCRIRE



Accès non stabilisé



Calage de fortune, effondrement  
Absence d'aire de stockage



Appuis insuffisants  
Présence sous les charges



Charges ponctuelles sur poutrelles  
Effondrement, instabilité



Recette improvisée  
Déchargement à la volée



Recette improvisée  
Surcharge des balcons

**Le déchargement avec les charges en suspension est interdit.**

## LIVRAISON DE MATÉRIAUX EN SÉCURITÉ



Encrassage de l'accès chantier et  
de la zone de stockage



Augmentation de la surface  
d'appui



Installation d'une recette  
à matériaux

**Syndicat des Négociants en Matériaux**