



## L'ARRIMAGE DES CHARGES

### DANGER.

L'arrimage n'est pas assuré  
Palettes non arrimées  
Ridelles sollicitées  
Sangle non protégée



### DANGER.

L'arrimage n'est pas satisfaisant  
Ridelles sollicitées. Sangles non protégées.  
Arrimage préjudiciable à la tenue  
mécanique des poutrelles



### PREVENTION.

L'arrimage est correctement assuré  
Les équerres renforcent la stabilité des produits et assurent la protection des sangles d'arrimage.  
Les sangles passent sous les ridelles.  
Pour les poutrelles et les appuis de fenêtre, les sangles doivent être placées au droit des cales



**NE ROULEZ JAMAIS SANS AVOIR AMARRE VOTRE CHARGEMENT**